

Randoline

Constructeurs de bonheur



Août 2018

Notice de montage Cargolin

pièces nécessaires :

- 4 boulons Ø 8 mm longueur 120 mm
- 4 rondelles plates Ø 8 mm
- 4 écrous Ø 8 mm

1

Percer les 2 traversiers du bât avec
mèche Ø 9 mm

2

Positionner les glissières et boulonner

