



Montageanleitung Ü-Bügel

Werkzeug : Kreuzschraubenzieher, Bohrmaschine mit Bohrer Ø 4 mm

Der Ü-Bügel enthält für die Packsattel Grösse S und M :

- 4 Metallstück in U + 8 Schrauben Ø 4,8 mm Länge 30 mm

Der Ü-Bügel enthält für die Packsattel Grösse XS :

- 4 Metallstück in U

- 4 Schrauben Ø 4,8 mm Länge 30 mm

- 4 Schrauben Ø 4,8 mm Länge 20 mm

1

Taschen Randoline Bagagines :
Positionieren Sie das U-Bügel Stück
ca. 5 cm unter der Oberkante des
Bogens.



2

Andre mit Gurten gelieferte
Taschen : Positionieren Sie
das U-Bügel Stück oben auf
das Querholz.



3

Markieren Sie die Stelle der Schrau-
benlöcher mit einem Bleistift und bohren
Sie mit einem Ø 4 mm Bohrer bis zu
einer Tiefe von 30 mm.



4

Führen Sie die untere Schraube durch
das unteres Loch im Ü-Bügel und
schrauben.

Achtung: Bei XS-Packsatteln hat die
untere Schraube eine Länge von 20 mm



5

Führen Sie die obere Schraube
durch das oberes Loch im
Ü-Bügel und schrauben Sie fest.

