



Notice de montage Kit d'attache en U

outillage : tournevis cruciforme, perceuse avec foret Ø 4 mm

Le Kit U comprend pour les bâts de taille S et M :

- 4 pièces métalliques en U + 8 vis à tête bombée Ø 4,8 mm longueur 30 mm

Le Kit U comprend pour les bâts de taille XS :

- 4 pièces métalliques en U
- 4 vis à tête bombée Ø 4,8 mm longueur 30 mm
- 4 vis à tête bombée Ø 4,8 mm longueur 20 mm

1

Accroche des sacoches Randoline Bagagines : positionnez la pièce en U environ 5 cm sous le haut de l'arceau.



2

Accroche d'autres sacoches livrées avec courroies : positionnez la pièce en U sur le dessus du traversier.



3

Repérez au crayon l'emplacement des trous de vis et percez avec foret Ø 4 mm sur une profondeur de 30 mm.



4

Présentez la vis du bas à travers le trou de la pièce et vissez.
Attention : sur les bâts de taille XS, la vis du bas a une longueur de 20 mm



5

Présentez la vis du haut à travers le trou de la pièce et vissez.

