

TEILE für 2 Bagagines Größe S Größe M Nb Sacoches Stoffüberzug außen B1-B2 2 Kunststoffüberzug innen A1-A2 49X39 cm 49X59 cm 2 Sperrholz hinten 49x39 cm E1-E2 39X18 cm 49X18 cm 2 Sperrholz seitlich 18.5x39 cm G1..G4 49X18 cm 58X18 cm 4 Sperrholzboden 49X18.5 cm F1-F2 40X2,7 cm 50X2,7 cm 2 Eschenholzlamelle zur Versteifung der Vorderseite der Tasche Stoffüberzug für Sperrholzboden H1-H2 Stoffüberzug außen für Deckel D1-D2

Für diese Montagereihenfolge empfehlen wir Ihnen an 2 Personen zu arbeiten

Kunststoffüberzug für Deckel innen C1-C2 Bitte Inhalt des Paketes Schrauben Ø 4mm Länge 10 mm 12 überprüfen Schrauben Ø 4 mm Länge 12 mm 12 Schrauben Ø 4 mm Länge 16 mm 12 Scheiben Ø 4 mm 72 Muttern Ø 4 mm 36 Ösen (Brücken)

Metallverstärkung der Ösen 14X8 cm

muttern mit abgerundeten Kanten.

- Bemerkung: Die Muttern müssen immer INNEN in der Tasche sein.

Montage der Taschen

Fixation plaques latérales

Eine Seitenplatte G1...G4 in der Plastiktüte präsentieren. Den

Sich auf eine Tischkante setzen und zwischen Tisch und Tasche ein kleines Holzbrett schieben, das als Opfer die-

Bohren Sie das erste Loch mit einem Bohrer Ø 5 mm.

und dann die Klappe, wobei Sie etwa 1 cm tief in das

Durchbohren Sie die Auskleidung, die Sperrholzverstärkung

Sobald der Bohrer entfernt ist, setzen Sie die Unterlegscheibe ein und drehen Sie eine 12 mm lange Schraube ein, die leicht

Mit Schraubendreher und Gabelschlüssel festziehen.

Das zweite Loch bohren, dann die zweite Schraube einsetzen und

Schauen Sie sich die Seite der Tasche an: Die beiden Löcher im Außenstoff sind bereits gebohrt, um Ihnen die Position anzuzeigen. Man kann die Innenausklei-

Stoff nach innen auf das Sperrholz klappen.

dung durchsehen.

nen wird.

Tasche.

festziehen..

gehen.

nis.

Die Rückplatte E1 in der Plastiktüte präsentieren.

Den Stoff darüberklappen.

Man kann den Liner durchsehen.

Die zweite Seitenplatte auf der anderen Seite der Tasche anbringen und genauso vor-

Schauen Sie sich die Rückseite der Tasche an (gegenüber den weißen Riemen): Die beiden Löcher im Außenstoff sind bereits gebohrt, um Ihnen die Position anzuzeigen.

Reihenfolge der Verschraubung von außen: Schraube + Unterlegscheibe

dene Loch gleitet.

Legen Sie dann eine Unterlegscheibe und eine Mutter in die Tasche.

und schrauben Sie sie fest.

kalen Verstärkungsplatten geschoben werden.

Einbau der Bodenplatte

Bohren Sie das erste Loch wie zuvor (mit dem Bohrer auf einer Tischkante). Durchbohren Sie den Stoff, die Einlage, die Sperrholzverstärkung und dann die Stofflasche, wobei Sie

Sobald der Bohrer entfernt ist, positionieren Sie den weißen Riemen, legen Sie die Unterlegscheibe auf und setzen Sie eine 16 mm lange Schraube ein, die leicht in das so entstan-

gebnis.

Bohren Sie das zweite Loch in die Rückseite der Tasche, setzen Sie dann die zweite Schraube mit dem zweiten weißen Gurt ein

etwa 1 cm tief in das Opfermaterial eindringen.

Befestigung der Rückplatte

Opfermaterial eindringen.

Die Kunststofftasche in den Stoffüberzug B1 einfügen.

Verschiedenes Scharnierband (Länge 9 cm) Q Stoffteile (Für Reparaturen) R

Mai 2025 Werkzeug: Kreuzschraubenzieher, Flachschlüssel 7 mm, Bohrmaschine mit Bohrer Ø

-Um Kratzer beim Herausnehmen von Gegenständen aus der Tasche zu vermeiden, verwenden wir Hut-- Um Schraube und Mutter zu sichern, muss die Mutter (im Inneren der Tasche) mit dem 7-Schlüssel festgehalten und mit dem Schraubendreher (außerhalb der Tasche) fest angezogen werden. - Die Anweisungen gelten für eine Tasche, Für die 2. Tasche bitte dieselbe Prozedur wiederholen.

6

- in das so entstandene Loch gleitet. Legen Sie dann eine Unterlegscheibe und eine Mutter in die Reihenfolge der Verschraubung von außen: Schraube + Unterlegscheibe + Gewebe + Liner + Holz + Unterlegscheibe + Mutter
 - Wenn beide Verschraubungen vorgenommen wurden, erhalten Sie im Inneren der Tasche das folgende Ergeb-
- + Gurtband + Stoff + Liner + Holz + Lasche + Unterlegscheibe + Mutter Mit Schraubendreher und Gabelschlüssel festziehen. Achtung: Halten Sie den weißen Gurt beim Festziehen senkrecht. Wenn die Verschraubung mit dem

weißen Gurtband abgeschlossen ist, erhalten Sie das folgende Er-

Montage der Verstärkungsplatten Markieren Sie auf der hinteren Sperrholzplatte die bereits gebohrten und mit Etiketten gekennzeichneten Löcher.

Wenn Sie einen Balissandre Packsattel von Randoline besitzen, suchen Sie die Löcher, die der Größe Ihres Balissandre XS, S oder

Wenn Sie ein anderes Sattelmodell haben, können Sie eine der drei Positionen verwenden, da die Satteltaschen mit Riemen befestigt

M entsprechen, um diese zu bohren.

Erste Brücke: Drücken Sie im Inneren der Tasche fest auf das Sperrholz und

Reihenfolge der Verschraubung von außen: Schraube + Steg + Gewebe + Holz + Metallplatte + Unterlegscheibe + Mutter

Montage des Deckels

den Bohrung an.

schieben.

el einsetzen.

Clips angenäht sind.

Clips.

dem Foto aus.

Deckels durch.

Die erste Brücke außen an der Tasche positionieren und die 16 mm langen Schrauben

Die Metallverstärkungsplatten in die Tasche einlegen und mit einer Unterlegscheibe und

Diese Platten verhindern, dass die Unterlegscheibe das Holz zerreißt, und verteilen die

Setzen Sie den Deckel mit Liner C1 in seine Stoffhülle D1 ein.

werden.

vom Abzug ausgeübte Brücke auf die Holzplatte.

Das Gleiche für die zweite Brücke tun.

einsetzen.

einer Mutter abschließen.

Die Tasche flach hinlegen, mit dem Holzbrettchen darunter.

durchbohren Sie die beiden Stoffe anhand der markierten Löcher.

Reihenfolge der Verschraubung von außen: Schraube + Unterlegscheibe + Gewebe + Liner + Lasche + Unterlegscheibe + Mutter Führen Sie denselben Vorgang an der anderen kurzen Seite durch.

Eine kurze Seite des Deckels auf eine Tischkante legen und das kleine Holzbrett zwischen Deckel und Tisch

Stoff fest andrücken und von außen mit einem 5-mm-Bohrer durchbohren. Liner und Klappe durchbohren.

Sobald Sie den Bohrer herausgenommen haben, halten Sie den Druck aufrecht, setzen Sie die Unterlegscheibe ein und führen Sie eine 10 mm lange Schraube ein, die

Dann eine Unterlegscheibe und eine Mutter in den Deck-

Mit Schraubendreher und Gabelschlüssel festziehen

leicht in das so entstandene Loch gleitet.

Suchen Sie die Vorderseite des Deckels, wo die Gurte mit den

Führen Sie denselben Vorgang an beiden Löchern durch.

Suchen Sie die Rückseite des Deckels, gegenüber den Riemen mit

Bohren Sie das erste Loch wie oben beschrieben.

so entstandene Loch gleitet.

Wenn Sie die weiße Schlaufe festgezogen haben, sieht das Innere der Tasche wie auf

Führen Sie denselben Vorgang für das zweite Loch ebenfalls auf der Rückseite des

zli wie auf diesem Foto aussehen.

Und vergessen Sie nicht, dasselbe für die

Gebrauchsanweisung

Werden die Taschen Grizzli an anderen Sätteln benutzt, kann man durch die Brücken

Riemen anbringen, um sie an dem Sattel anzuhängen. Sie können ihre eigenen

Riemen benutzen oder den Satz Riemen Randoline bestellen.

Der Satz U-Bügel und die Riemen sind als Option verfügbar

Zum An-oder Aushängen der Bagagines immer die

 Keine scharfen Teile in den Taschen transportieren, die den Kunststoff beschädigen und die Taschen

• Glasflaschen (Wein oder Honig) an der Innenseite der Taschen

platzieren, damit sie nicht beim Anstoßen an Bäumen oder

BONUS: Der Scharnier-Riemen ist flexibel, so dass sie die Taschen höher füllen können (Z.B. ein Brot drauflegen). Dabei ist der Deckel höher und verschließt immer noch die Tasche. So können sie 9 Liter Volumen gewinnen und die Tasche erhöht ihr Gesamtvolumen von 40 auf 49 Liter

(Größe S), oder von 60 auf 69 Liter (Größe M).

Unterhalt

und mit einem starken Baumwollfaden nähen.

man den Faden mehrmals über ein Stück Bienenwachs zieht.

Schimpfwörter

gebearbeitung gelernt haben.

demontieren und den Überzug bei max. 40° waschen.

• Werden die Taschen Grizzli sehr viel benutzt, raten wir die unteren Ecken der Taschen mit einem Stück Stoff oder Leder zu verstärken. In diesem Fall soll man um die Langlebigkeit zu erhöhen mit einem gewachsten starken Faden nähen. Den findet man in spezialisierten Geschäften, (z.B. Ausrüster für Schiffe) oder man stellt ihn selbst her in dem

• Die Bagagines Grizzli kann man in der Waschmaschine waschen. Dabei die Tasche

• Einzelteile: Alle Einzelteile (Sperrholz, Schrauben, Muttern, Riemen) findet man im

20 Kg Ladung pro Tasche nicht überschreiten.

Schwere Teile unten in den Taschen verstauen.

befindlichen Brücken eingehängt werden.

seitlichen Griffe benutzen.

undicht machen.

Felsen brechen.

Überzug

Handel.

Kunststoff

zweite Tasche zu tun.

U-Bügel

bohren.

drehen.

Wenn der Zusammenbau abgeschlossen ist, sollte Ihr Bagagine Griz-

Sobald Sie den Bohrer herausgenommen haben, halten Sie den Druck aufrecht, setzen Sie die Unterlegscheibe ein und führen Sie eine 12 mm lange Schraube ein, die leicht in das



Hierunten können Sie alle Schimpfwörter aufschreiben, die Sie während dieser Monta-Dieses Geständnis wird Ihnen einen Bonus bringen, wenn Sie im Paradies ankommen.

Die Bodenplatte aus Sperrholz F1 in ihre Stoffhülle H1 einlegen und am Boden der Tasche positionieren. Sie muss mit Kraft hineingedrückt werden und zwischen die verti-

> Die Laschen nach innen umschlagen. Sehen Sie sich die Abdeckung des Deckels an: Die 6 Löcher im Außenstoff sind bereits gebohrt. Man kann die Einlage durchsehen. Diese Löcher geben die Position der durchzuführen-

Führen Sie dann das Ende des weißen Riemens aus der Tasche in die Innenseite des Deckels ein und befestigen Sie es mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter. Reihenfolge der Verschraubung von außen: Schraube + Unterlegscheibe + Gewebe + Liner + Lasche + Riemen + Unterlegscheibe + Mutter Mit Schraubendreher und Gabelschlüssel festziehen.

- Die Bagagines Grizzli können auf jedem Modell von Tragesattel verwendet werden. Werden sie auf dem Randoline-Sattel verwendet, kann man den Satz U-Bügel bestellen die an den Seitenteilen befestigt werden und in die die an den Taschen
- Einige Stoffteile werden mitgeliefert um eventuelle Beschädigungen selbst reparieren zu können. Dabei die Schrauben entfernen um den Überzug vom Kunststoff zu trennen

normale Position

hohe Position

- Der Kunststoff wird im warmen Wasser mit Spülmittelzusatz gereinigt.