



**Vous venez d'acheter un bât Balaïtous créé par Randoline.**

**Imprimez cette feuille et lisez-la attentivement.**

- Le **frêne** de ce bât **n'est pas traité**. Choisissez vous-même le produit de traitement, la lasure ou la peinture et appliquez-le de suite, avant la première randonnée. Nous sommes favorables aux méthodes traditionnelles : un mélange 50/50 huile de lin/essence de térébenthine. Une seule application suffit sur le frêne. Protection à renouveler chaque année.
- Le **cuir** de ce bât **n'est pas traité**. Appliquez le produit dont vous avez l'habitude, à renouveler régulièrement, dès que le cuir présentera un toucher sec. Nous aimons bien la méthode ancienne : l'huile naturelle de pied de bœuf. Celle-ci doit cependant être diluée à 50/50 avec une huile végétale du commerce (par exemple huile de tournesol). Protection à renouveler au minimum chaque année.
- **Positionnement du bât** : installez le tapis puis posez le Balaïtous sur l'animal. Le premier patin, à l'avant, doit être juste derrière l'épaule. L'épaule c'est un os plat qui se trouve sous la croix de St-André du pelage, qu'on sent très bien en passant la main.
- **Aménagement du tapis** : selon le modèle de tapis que vous possédez, insérez à l'intérieur des éléments de feutre afin que les 8 patins du bât reposent tous à plat.
- **Réglage de la bricole** (courroie avant) **et de l'avaloire** (courroie arrière) : resserrer les boucleries en laissant l'épaisseur d'une main entre le poil de l'animal et le cuir, à l'avant comme à l'arrière. L'avaloire (courroie arrière) doit être positionnée 5 cm sous l'anus (mâle) ou bien dessous la vulve (femelle).
- **Réglage de la courroie sous-ventrière** : resserrer la bouclerie afin que la courroie touche le ventre. Mais l'animal, rusé, s'est gonflé... Cinq minutes plus tard, resserrez légèrement. C'est un bât, ce n'est pas une selle. Il suffit que le cuir affleure le ventre.
- **Installation des bagages latéraux** : suspendez les sacoches, sacs à dos, paniers, etc... derrière ou au milieu du croisillon de bois.
- **Installation des éléments légers** : positionnez ces éléments (tente, matelas, duvets) en diagonale, à plat sur le berceau du bât (la partie haute). Maintenez-les en place avec des courroies ou des sandows. Ne mettez jamais d'éléments lourds sur le haut d'un bât, vous détruiriez le centre de gravité, le bât pourrait tourner et l'animal serait en situation d'inconfort.

**==> Le positionnement correct des bagages, c'est le secret de la stabilité d'un bât.**

A la fin de vos essais, ou pendant ceux-ci, n'hésitez pas à nous envoyer photos et vidéos, ou à faire une visio ensemble pour que tout soit bien réglé et que votre départ en randonnée se passe au mieux